







Les différentes possibilités de branchement pour utiliser la batterie externe MP3450 comme source d'énergie principale.

Avec le cordon de sortie et les adaptateurs interchangeables :

Ordinateurs portables PC

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Batterie MP3450 (voltage variable 19V max)</p> | <p>+ Cordon de sortie</p> | <p>+ Adaptateur (8 fournis de base)</p> | <p>→ Entrée d'alimentation DC-IN du PC</p> |

Lecteurs DVD, caméscopes, GPS, appareils 12V, etc





| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Batterie MP3450 (voltage variable 5V à 19V max)</p> | <p>+ Cordon de sortie</p> | <p>+ Adaptateur (8 fournis de base)</p> | <p>→ Entrée d'alimentation DC-IN du caméscope, caméra, GPS, etc.</p> |




Les différentes possibilités de branchement pour utiliser la batterie externe MP3450 comme source d'énergie principale.

Avec le cordon de sortie allume-cigare :


Ordinateurs portables Mac avec MagSafe

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Batterie MP3450 (voltage de 16V ou 19V) | + Sortie allume-cigare femelle | + Cordon MagSafe (option) | → Entrée d'alimentation DC-IN du Mac |

Chargeurs de batteries 12V

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Batterie MP3450 (voltage de 12V) | + Sortie allume-cigare femelle | + Chargeur allume-cigare de voiture | → Entrée d'alimentation DC-IN du chargeur de batteries 12V |

GPS, téléphone satellite, téléphone portable






| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Batterie MP3450 (voltage de 12V) | + Sortie allume-cigare femelle | + Chargeur allume-cigare de voiture | → Entrée d'alimentation DC-IN du GSM, Smart-phone, GPS, etc. |



Les différentes possibilités de branchement pour utiliser la batterie externe MP3450 comme source d'énergie principale.

Avec le cordon de sortie allume-cigare et un convertisseur(option):

Chargement de petits appareils en 230V

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Batterie MP3450 (voltage de 12V) | + Sortie allume-cigare femelle | + <i>Convertisseur 12V-230V 100W max. (option)</i> | + Chargeur / alimentation secteur 220V | → Entrée d'alimentation DC-IN du GSM, smartphone, GPS, rasoir électrique, etc. |




Chargeurs de batteries 230V

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  |  |  |
| Batterie MP3450 (voltage de 12V) | + Sortie allume-cigare femelle | + <i>Convertisseur 12V-230V 100W max. (option)</i> | → Entrée d'alimentation AC du chargeur de batterie 220V : caméscope, caméra, appareil photo numérique, etc |



Les différentes possibilités de branchement pour utiliser la batterie externe MP3450 comme source d'énergie principale.

Chargement via la sortie USB de la batterie :

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Batterie MP3450 (sortie USB5V) | + <i>Câble chargeur USB (option)</i> | → Entrée d'alimentation DC-IN du Smartphone, Lecteur MP3/MP4, iPhone, iPod, GPS, appareil photo compact, etc. |